











接続可能ドライバ PNPをご希望の場合は、別途弊社までお問合せください。 ★JSTコネクタ 標準装備ドライバ
☆M8-4ピンコネクタ 標準装備ドライバ

標準型	通信型 (EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic)
<p>EZQUBE-N (NPN用) ★</p>   <p>JSTコネクタ</p>	<p>CONVEYLINX</p>   <p>JSTコネクタ</p>
<p>EZQUBE-HTBF-N (NPN用)</p>   <p>JSTコネクタ</p>	<p>CONVEYLINX-Ai2 ☆</p>   <p>M8-4ピンコネクタ</p> <p>CONVEYLINX-Ai3</p>   <p>M8-4ピンコネクタ</p>

速度推奨設定方法

上記ドライバの速度推奨設定方法はこちらをご覧ください。

https://kyowa-mfg.co.jp/corp/wp-content/uploads/2024/01/pdu90_pr_suisho_240119.pdf



速度・加減速設定値一覧

速度・加減速設定値一覧はこちらを参照ください。

https://kyowa-mfg.co.jp/corp/wp-content/uploads/2024/01/pdu90_pr_kagensoku_240119.pdf



延長ケーブルなど

延長ケーブルなどはこちらを参照ください。

https://kyowa-mfg.co.jp/industrial/dc_p_senergy/

